

## Notice d'utilisation et consignes de sécurité pour le Banc Pliant PRO-INTENS

### Instructions d'utilisation

1. **Dépliage** : Dépliez le banc avec précaution en veillant à ce que les pieds soient complètement ouverts et verrouillés avant utilisation.
2. **Utilisation** : Le banc est destiné à un usage assis uniquement. Assurez-vous qu'il est placé sur une surface plane et stable pour une sécurité optimale.

### Consignes de sécurité et précautions

1. **Charge** : Évitez de surcharger le banc pour éviter toute déformation ou endommagement.
2. **Ne pas monter debout** : Le banc n'est pas conçu pour être utilisé comme marchepied ou échafaudage. Ne montez pas dessus pour éviter tout risque de chute ou de basculement.
3. **Stabilité** : Placez le banc sur une surface plane et antidérapante. Évitez de l'utiliser sur des sols inégaux ou glissants.
4. **Évitez de coincer les doigts** : Soyez attentif lors du pliage et du dépliage pour ne pas coincer les doigts dans les charnières.
5. **Stockage** : Rangez le banc dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité, pour éviter la rouille et prolonger la durée de vie du produit.
6. **Ne pas modifier le produit** : Toute modification du banc peut compromettre sa stabilité et annuler la garantie.

### Entretien

- **Nettoyage** : Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le banc. Évitez les produits abrasifs ou chimiques qui pourraient endommager le revêtement.
- **Inspection régulière** : Vérifiez les pieds et les charnières avant chaque utilisation pour garantir que le banc est en parfait état de fonctionnement et de sécurité.

### Informations complémentaires

- **Garantie** : Ce produit est garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication dans des conditions normales d'utilisation.
- **Service client** : Pour toute question ou assistance, contactez notre service client au 04 67 24 30 34.