

Notice d'utilisation et consignes de sécurité pour la Chaise Pliante PRO-INTENS en PEHD

Instructions d'utilisation

1. **Dépliage** : Ouvrez la chaise en tirant doucement sur le dossier et l'assise jusqu'à ce que le mécanisme se verrouille en position assise.
2. **Repliage** : Pour ranger la chaise, repliez-la en pressant sur le centre de l'assise et du dossier. Assurez-vous qu'elle est complètement verrouillée en position pliée pour éviter tout accident lors du transport.

Consignes de sécurité et précautions

1. **Usage assis uniquement** : La chaise est conçue exclusivement pour être utilisée en position assise. Ne montez pas sur la chaise ni ne l'utilisez comme support ou escabeau.
2. **Ne pas se balancer** : Ne vous balancez pas ou ne vous appuyez pas excessivement en arrière. La structure est stable en position d'usage normal, mais elle peut basculer sous des mouvements de balancement.
3. **Évitez de coincer les doigts** : Gardez les doigts éloignés des charnières et des mécanismes de pliage pour éviter les pincements lors du dépliage ou repliage.
4. **Ne pas modifier la chaise** : Toute modification de la structure de la chaise peut nuire à sa sécurité et annule la garantie.
5. **Stockage** : Rangez la chaise dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des intempéries, pour éviter toute corrosion ou dégradation prématurée du matériau PEHD.
6. **Surfaces glissantes** : En cas d'utilisation sur des sols mouillés ou glissants, assurez-vous que la chaise est stable pour éviter les glissades ou basculements.

Entretien

- **Nettoyage** : Nettoyez la chaise avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Évitez les nettoyants abrasifs ou chimiques qui pourraient endommager la surface en PEHD.
- **Inspection régulière** : Vérifiez périodiquement les pieds et les mécanismes de pliage pour garantir la stabilité et prévenir tout affaiblissement de la structure.

Informations complémentaires

- **Capacité maximale** : La chaise supporte une charge maximale de 250 kg. Ne dépassez pas cette limite pour assurer la sécurité de l'utilisateur.
- **Garantie** : Ce produit est garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication dans des conditions normales d'utilisation.
- **Service client** : Pour toute question ou assistance, contactez notre service client au 04 67 24 30 34