

Notice d'utilisation et consignes de sécurité pour les tables mange-debout Pro-Intens

Instructions d'utilisation

1. **Installation** : Placez-le mange-debout sur une surface stable et plane. Déployez soigneusement les pieds jusqu'à ce qu'ils soient fermement en place.
2. **Utilisation** : Conçue pour un usage lors d'événements et réceptions, le mange-debout est prévu pour supporter des charges modérées.

Consignes de sécurité et précautions

1. **Ne pas monter ni s'asseoir sur la table** : La table mange-debout n'est pas conçue pour supporter le poids d'une personne debout ou assise. Utilisez-la uniquement pour y poser des objets de poids modéré.
2. **Évitez de se coincer les doigts** : Lors du dépliage et du repliage de la table, veillez à garder les mains éloignées des points de verrouillage pour éviter les pincements.
3. **Stabilité** : Assurez-vous que la table est bien stable avant de l'utiliser, notamment si elle est utilisée en extérieur. Évitez de l'installer sur des surfaces instables ou en pente.
4. **Ne pas se balancer** : Ne vous appuyez pas de manière excessive sur la table et ne laissez pas les utilisateurs la secouer ou y appliquer de la force, ce qui pourrait causer des accidents.
5. **Stockage** : Rangez la table dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des intempéries pour éviter la corrosion et les dégradations prématurées.
6. **Ne pas modifier le produit** : Toute modification de la structure ou des composants de la table annule la garantie et peut compromettre la sécurité du produit.

Entretien

- **Nettoyage** : Nettoyez la table avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou acides qui pourraient endommager la surface.
- **Inspection régulière** : Vérifiez régulièrement l'état des pieds et des verrous de la table pour garantir une utilisation sûre.

Informations complémentaires

- **Garantie** : Ce produit est garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication dans des conditions normales d'utilisation.
- **Service client** : Pour toute question ou assistance, contactez notre service client au 04 67 24 30 34.